


APOLLO H2-8PB 安裝線路圖

\bigcirc Ô Ο GND 接收高頻插座 Connect w/HF O______ JP1 JP2 接收高頻 0 N 12345678 JP5 編碼指撥 ID Codes 険絲 Н 功能設定器 +F1 \otimes MP Ô \bigcirc Ο




規格:

1.ID1動作設定為<1段聯動>.
2.ID2動作設定為<2段加速>.
3.控制電纜為2M長.
4.面版貼紙為油壓車專用.

解碼驅動板

接收器



發射器 STOP E LON KEY KEY A В (伏) ð[₹] (⊤) D С F Ε (縮) G Н 5 (左旋) APOLLO H2-8PB



按鍵銘板 (可接受定製)

